



Adaptateur HiRise de Waterrower



Pour une montée et une descente faciles
et une position assise plus haute dans la
pièce.

CHF 120.00

Avec l'adaptateur HiRise, vous êtes assis environ 20 cm plus haut au-dessus du sol qu'avec les pieds normaux du WaterRower. Idéal pour monter et descendre facilement et pour une position assise plus haute dans la pièce.